

管理番号

GB0069

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DOメーター	電源電圧	単3電池×4本	出力	アナログ出力(記録計用) DC 0-2000mV
型式	B-505		ACアダプタ AC100V 6VA 50/60Hz		シリアル出力 プリンター、コンピュータ用
メーカー名	飯島電子工業				
機械Ser.No	2050395	検知部	GU-L		
製造年月	2005年6月	ワグユニット	WA-L		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○(※)
3 SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外見確認: 問題なし。
- 2, SW類: 問題なし
- 3, 表示部: 問題なし
- 4, 動作確認: 単3電池、ACアダプタでの電源ON・OFFは問題なし。

※空気校正を実施にてセンサーエラー点滅表示あり。原因はセンサの出力が低下(センサ寿命警告)
測定数値は、センサー出力低下エラーが発生しているため、参考値とする。

・使用時はセンサー(ワグユニット WA-L)の交換とメーカー校正が必要です。

空気校正にて
SENSOR点滅



センサー
(ワグユニット)



センサー部拡大



DO測定モード



飽和率測定モード



エラー内容

	センサの出力が低下 (センサ寿命の警告)	校正方法によりこのエラー がでる場合もありますので 再度校正を行ってください 毎回でる場合は早急にセン サを交換してください
---	-------------------------	--

温度測定モード



付属品



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数[4 H] 再動作確認にてセンサー出力低下エラーの発生を確認

検査担当者[三科] 使用時はセンサー交換とメーカー校正が必要です。

ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日



ASK INDEX

動作確認チェックシート

検査日	2024年1月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DO-メーター	電源電圧	AC～DCアダプター、単3電池4本		
型式	B-505	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	飯島電子				
機械Ser.No	2050395				
製造年月	2005				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- AIRで確認、室内酸素濃度8.97mg/Lで呼気を測定、7.33mg/Lであった。
- 2016年校正証有、校正推奨。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024年7月31日	動作確認に2. センサリカ低下エラー点滅表示発生。その他は問題なし(条件付きOK)	三木

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日