

管理番号

GC1395

再動作確認チェックシート

検査日	2020年9月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15K以下		
型式	CRYO-U20HL	到達圧力	10 ⁻⁷ Pa		
メーカー名	アルバック	フランジ径	VG500		
機械Ser.No	1112580	フランジ部	ゲートバルブ付属		
製造年月	—	重量	72Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・異電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・C30PVRT ・到達圧力:(起動2時間30分後)4.3 × 10⁻⁴Pa * 動作状態:良好

・到達温度:専用機器が付属されていない為、未計測。

取扱説明書(無) * 社内在庫コンプレッサー-C30PVRT(H60589)と接続し動作確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日



CRYOチェック表

動作前確認		管理番号 : GC1395	型式 : CRYO-U20HL	製造番号 : 1112580
付属品チェック			特記事項	
電源ケーブル	有	<input checked="" type="radio"/>	無	
ヘリウムフレキホース	有	<input checked="" type="radio"/>	無	
リモートケーブル	有	<input checked="" type="radio"/>	無	
冷凍機ケーブル	有	<input checked="" type="radio"/>	無	
外観チェック				
架台	<input checked="" type="radio"/>	有	無	
フランジ 傷/腐食	<input checked="" type="radio"/>	有	無	付着物有り
活性炭剥がれ	<input type="radio"/>	有	無	
付属品	<input checked="" type="radio"/>	有	無	VAT製ゲートバルブ
動作時確認				
起動時の異音	有	<input checked="" type="radio"/>	無	
起動時の振動	有	<input checked="" type="radio"/>	無	
到達圧力 電流値 特記事項				
最終圧力確認	4.3 × 10 ⁻⁴ Pa	-	-	
最終温度確認	- K	-	-	専用機器が付属されていない為、未計測。