

管理番号

J90193

動作確認チェックシート

検査日	2019年 12月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	プレスケール専用濃度計	電源電圧	単3乾電池 4本 or DC9Vアダプタ	測定濃度範囲	0.01~2.00
型式	FPD-305	大きさ(W×D×H)	本体66×42×135mm	検出部面積	φ1mm
メーカー名	富士フィルム	測定方式	反射式	測定精度	±0.02以内
機械Ser.No	6020702	測定圧力 範囲	極超低圧用、超低圧用 低圧用、中圧用、 高圧用	受光素子	光電池
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 ハードケースの校正板で濃度校正実施。高濃度校正:1.33、低濃度校正:0.08 問題なし。
- 2 緑色の机上を測定:1.44。正常に測定できることを確認した。



高濃度校正



低濃度校正



緑色机上測定

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[1.2H]
検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

単3乾電池(4本)は付属していません。

[責任者]

