

管理番号

JC0280

## 再動作確認チェックシート

検査日	2022年2月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	クライオポンプ	到達温度	15K以下	
型式	CRYO-U10PU	冷却降下時間	110/100min(50/60Hz)	
メーカー名	アルバック	フランジ径	VG250	
機械Ser.No	8803208	適合コンプレッサー	C15R	
製造年月	—	重量	34Kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・C15R (K60320)



・到達圧力:  $2.5 \times 10^{-4}$  Pa



・到達温度: 15K

取扱説明書(無)

\* 社内に在庫品コンプレッサーC15R (K60320)と接続し動作確認致しました。

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数 [ 4.0H ]

検査担当者 [ 立野 ]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日



### CRYOチェック表

動作前確認			管理番号: J30590	型式: CRYO-U10PU	製造番号: 0710623
付属品チェック			特記事項		
電源ケーブル	有	<input type="radio"/> 無			
ヘリウムフレキホース	有	<input type="radio"/> 無			
リモートケーブル	有	<input type="radio"/> 無			
冷凍機ケーブル	有	<input type="radio"/> 無			
外観チェック					
架台	有	<input type="radio"/> 無			
フランジ 傷/腐食	有	<input type="radio"/> 無			
活性炭剥がれ	—	—			
付属品	有	<input type="radio"/> 無			
動作時確認					
起動時の異音	有	<input type="radio"/> 無			
起動時の振動	有	<input type="radio"/> 無			
			特記事項		
	到達圧力	電流値			
最終圧力確認	$4.3 \times 10^{-2} \text{Pa}$	—			
最終温度確認	— K	—	専用機器が付属されていない為、未計測。		