

# 動作確認チェックシート

検査日	2021年12月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	除塵クリーンローラー	電源電圧	AC100V	外寸wxdxh	430x430x320
型式	TC-130	周波数	(50 / 60)Hz	重量	25Kg
メーカー名	オーディオテクニカ	除電バー	BHCS型x2		
機械Ser.No	18170385	パワー	45/55W		
製造年月		搬送巾	130mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 搬送逆逆、速度調整、(自動、往復、センサーがワーク認識)問題無し、粘着、クリーンローラー外観上問題無し、イオナイザー左右共に距離10mm、+100~1000V, 0.1sec、-100~100V, 0.05secであった。

搬送速度調整



取扱説明書(無)

イオナイザー搬送台から30mm



センサー左右1個、自動、往復に使用



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

