

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	濃度計(プレスケール専用)	電源	単3乾電池 or ACアダプター	測定圧力範囲	極超低圧用、超低圧用、 低圧用、中圧用、高圧用
型式	FPD-305	測定方式	反射式		
メーカー名	富士フイルム(株)	測定濃度範囲	0.01~2.00	本体外形寸法	(H)163x(W)66x(D)42mm
機械Ser.No	50603643	検出部面積	φ1mm	質量	約185g(電池を含まず)
製造年月	—	測定精度	±0.02以内		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源供給⇒問題なし。
2. ハードケースの校正板にて濃度(高、低濃度)確認⇒問題なし。(下記写真参照)
3. 緑色のシート上を測定野⇒問題なし。



高濃度校正:1.27



低濃度校正:0.06



緑色シート測定:1.29

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

