

動作確認チェックシート

検査日	2022年 10月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	有機デベロッパ	電源電圧	AC 200v 20A
メーカー	ASPS	装置外寸	2520x1400x1840
型式	NRDA8-008-07-1	ワーク寸法	6/8in
製造年	2008 2		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源投入、装置原点出し、各部手動動作問題なし。タッチパネル表示及び条件変更問題なし。
レジスト等無いのでドライ運転で確認、搬送系自動運転問題なし。
条件変更のパスワード 0



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[16H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

