

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ウエイトチェッカー	電源電圧	AC100～240V1. 5A	
型式	DACS-GN-S300-611/PB-N-S	周波数	(50/60)Hz	
メーカー名	イシダ	秤量	15000/30000g	
機械Ser,No	100492724	選別範囲	150～1500/300～30000	
製造年月		選別品条件	L210～590/740/1040(ベルトコンベヤー最長)	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源SW タッチパネル 各種入力機能正常作動 電源ON OFF正常
- ベルトコンベヤー正常作動(Fig.1 参照) 光センサー長さ検知、弊社設定値で動作、正量、秤量異常表示確認。
- 重量計 弊社分銅で測定 Oセットして、右表記(100g/1kg/10kg)測定、問題無し。
- 操作レベル、管理、設置、パスワードそれぞれ1, 2

100g

正量表示



(Fig. 1)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

