

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マニュアルプローバ	電源電圧	単相100V	防振台	DAP-870F2R1 特殊機器株式会社
型式	SE-6105BC	周波数	50/60Hz		
メーカー名	オムニフィジックス(株)	大きさ(W×D×H)	930×880×1520mm		
機械Ser.No	0709003	シールドボックス 開放時の高さ	2170mm		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 ホットチャックは温度コントローラが欠品のため、温調不可。
- 2 プローブ及び関連の測定機器をお客様で準備、チャックの温調なし、実体顕微鏡を使用の制約が発生する。

項目	判定	備考
ステージ	X,Y 軸粗動	○
	X,Y,Z, θ 軸微動	○
実体顕微鏡+リング照明	○	動作問題なし
ズーム式顕微鏡+光源	×	モニタのユニットなし。光源はOK
ホットチャック	×	温度コントローラ、リモートユニットなし
防振台	○	エアリークなし(30min確認)
マイクロマニピレータ	○	7台あり(1台は欠品あり)
プローブ及び関連機器	×	なし



ズーム式顕微鏡



実体顕微鏡

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業員

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[2.5H]
検査担当者[野沢]

