

管理番号

MA0332

動作確認チェックシート (低温恒温槽)

《温度範囲》	
-40℃~ 85℃	
型式	WU-200
電源電圧	3相200V 6KVA
メーカー名	エスペック
周波数	(60)・(60)Hz
機械Ser.No	61000552
イナート機構	(有)・(無)
送風ファン	(有)・(無)
製造年月	2004年 月
冷凍機	(有)・(無)
冷媒	R404A 1.2Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。(定置運転3種が可能、プログラムは不可)	○
6 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7 付加機能	過昇防止器・ファン・室内灯・非常停止スイッチ・パトライトは正常か。	○
8 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

最高・最低温度到達時間	備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)
20.5℃→ 85℃ 約23分	注1. 上下スライドガラスドア方式、棚板は付かない構造。
17.3℃→ -40℃ 約33分	注2. 不要な電源ケーブルが付いていたので1本は撤去した。
条件: Ta=23℃、Vin≒210V、ドア全閉	



設定温度-40℃と+85℃での運転中



過昇防止器作動時

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(○)・(NG) 作業工数[6.0 H] O. K
 検査担当者[小林 隆志]
 ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

