

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	コールドライト	電源	AC100~120V	
型式	CV-F10	ランプ	ハロゲンランプ 12V 100W	
メーカー名	KEYENCE	外形寸法	115Hx107Wx190D ^{mm}	
機械Ser.No	0B0033F			
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観⇒問題なし。
2. 電源投入⇒問題なし。
3. 照度計測⇒問題なし。
(ファイバー 2x)



外観



器機 Calibration



器機~ファイバー 10mm

Digital Lux Meter AR813A(Intell Instruments製)



照度:min



照度:400lux



照度:mid



照度:13500lux



照度:max



照度:38300lux



照度:min



照度:300lux



照度:mid



照度:15700lux



照度:max



照度:40400lux

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [1.5 hr]

検査担当者[雨宮]



ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日