

管理番号

N40315

動作確認チェックシート

検査日	2024年 11月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンルーム用掃除機	電源電圧	AC100 V		
型式	CV-G104C	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日立アプライアンス	消費電力	1050w		
機械Ser.No	5000778				
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本体の清掃
- 2 電源ケーブル及びコンセント目視点検・・・異常無しOK
- 3 ULPA FILTERの目視点検・・・異常無しOK
- 4 紙袋(ダスト)の交換・・・OK
- 5 吸引動作に問題ありません。

※測定はオリオン(株)のハンドヘルドパーティクルカウンタ
型式:KC-51を使用しました。(社内測定機器)



測定記録

	測定(3回) 単位:Counts/ℓ		
	0.3μm	0.5μm	5.0μm
1回目	3	0	0
2回目	7	3	0
3回目	6	0	0

- 6 付属品:ホース・床用吸口・伸縮延長管・棚用自在吸口・すき間用吸口は付属していません。
- 7 参考:ULPAフィルターはメーカーカタログにて、0.15μmの微細じんを99.9995%以上キャッチと記載されています。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1 H] ULPAフィルターカバーに凹み有り。また、付属品のホース等無し。

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

