

動作確認チェックシート

検査日	2024年 6月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	デジタルマイクロ	測定範囲	0.001mm~25mm	
型式	BLM-25MX	最小読取值	0.001mm	
メーカー名	ミットヨ	本体重量	約360g	
機械Ser.No	422-260-30	電池	SR44×1	
製造年月	-			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。※ランプが動作しない。(シンブルをロック出来ない。)
- 2、動作確認。→ 問題なし。①シンブルを回して電源ON確認 ②各キー動作OK (ORIGN, ZERO/ABS, HOLD)
③20mmブロックゲージを使用して測定 (測定値” 20.002”)

動作確認

シンブルを回して電源ON



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(OK) 作業工数[1.0 H] ※電池交換済 2024.06.05
 検査担当者 [佐藤(紀)]
 ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

