

管理番号

060813

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	卓上シーラー	電源電圧	1相 100V	機能	溶着/溶断
型式	P-200 BU	周波数	50/60 Hz	付属品	ヒーター4本/溶断ヒーター1本/ガラステープ2枚/テフロンテープ1枚
メーカー名	富士インパルス	消費電力	250 W		
機械Ser.No	01112011-70641/01101C	シール長さ	200 mm	外寸	W335D105H135
製造年月	年 月	シール幅	2 mm	重量	約2.4Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作

社内在庫ビニール袋使用(150×250×0.01mm)

加熱時間設定:3~9sまで確認

設定3sでは溶着出来ず

設定9sでは溶断確認



加熱時間タイマー



加熱中ランプ(終了でピッ音有)



左から4/5/6/7/8s



溶着面(幅2mm)

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

