

動作確認チェックシート

検査日	2025年 6月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	枚葉式スピン洗浄機	電源電圧	3相AC200V 20A	回転数	100～3000rpm
型式	SRC-15001M	周波数	50・60 Hz兼用	純水流量	0.2MPa:1～4L/分
メーカー名	ジャパנקリエイト	製造年月	2010年	排気	VP-75A:5m ³ /分
外径寸法	約W900×H840×D630	機械Ser.No	—————	重量	約100kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) (TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認及び通電確認(インターロック及びバキューム系統動作確認)を実施。→問題なし。【受台:各種5コ付属】
☆インターロック→真空(on/off確認)・蓋(on/off確認)・流量(on/off確認)実施。
- 2、手動動作確認。(主軸・アーム)→異音・振動・回転制御・機構部等の動作問題なし。
2-1 操作部回転表示の1桁が安定表示しないが、実測値は安定している。(社内計測器タコメータで実測確認。)
2-2 アームのスイング等の動作確認。(N2ガス・純水及び超音波出力は定格通り約45W出力している。)
- 3、既存プログラムレシピによる自動運転確認を実施。→パスワード:3111 による各種設定値変更を含む一連の動作問題なし。
☆超音波による洗浄水(白く泡立つ)の目視確認実施。

動作確認

実測回転確認

設定rpm	表示	実測
100	約98～103	100
500	約498～503	500
1000	約999～1002	1000
2000	約1999～2002	2000
3000	約2999～3002	3000



測定器
デジタルハンドタコメータ
ONO SOKKI
HT-5100 管理No.TA9931



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[10H]

検査担当者[小林 克]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

