

検査日	2025年 11月 25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デイス Pens ロボ	電源電圧	AC86-264V100VA	デイスペンサー型式	AD 3000C
ロボット型式	EzROBO5GX ST2520	周波数	50・60Hz兼用	デイスペンサー型式SN	H18003
ロボットSer.No	000053	ロボット本体重量	約21kg	X軸ストローク	250mm
メーカー名	岩下エンジニアリング	温度コントローラ型式	NEO-ONE-EX	Y軸ストローク	200mm
製造年月	不明	温度コントローラSN	703298	Z軸ストローク	70mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。→多少汚れがあるが問題なし。(ロボット本体・デイスペンサー・温度コントローラのセット品)
- 2、各機能動作確認を実施。→動作問題なし。
(ロボット本体は、ティーチングBOXからの操作、本体スイッチの機能確認。)
(デイスペンサーの各機能動作確認。)
(温度コントローラは、室温～最大設定値50℃までのシリンジ部挿入表面温度確認。)
- 3、卓上ロボット制御ソフトによる既存プログラムでの卓上ロボットセット品自動動作確認実施。→動作確認OK。
(ロボット本体の既存プログラム読み出しによる動作確認運転実施。)

動作確認



温度設定値	25.0	30.0	40.0	50.0
温調表示	25.0	30.0	40.0	50.0
簡易温度計	24.30	28.80	38.70	48.50

シリンジ挿入内部に温度測定センサー挿入して測定




取扱説明書(有) 但し、ロボット・デイスペンサー個別取説のみ

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[6H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

