

動作確認チェックシート


検査日	2023年9月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター(オートドライ)	電源電圧	AC100V		
型式		周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	井内盛栄堂				
機械Ser.No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 流量計バルブ閉状態、内部、外部共に湿度38%で起動、約35hで下表示到達。
- 2 運転ランプ点灯しない。

クラックが入り螺子外したらバラバラになった。



流量計取付てある、側面にクラック。



内部湿度24%



外部湿度48%



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力 (備考欄コメント) 除湿はする。

[責任者]

動作(NG) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

